

# Handleiding Was-Droogcombinatie

## Inschakelen van de Was-Droogcombinatie

Druk op de aan/uit toets ; de start/pauze toets  gaat langzaam knipperen.

## Alleen wassen

Selecteer het gewenste programma met de programmakeuzetoets (draaiknop). De duur van de wascyclus wordt op het display weergegeven. De was-droogcombinatie geeft automatisch de mogelijke instellingen voor de maximale temperatuur en centrifugeersnelheid voor het geselecteerde programma aan. Indien nodig kunt u de instellingen voor de temperatuur en/of centrifugeersnelheid aanpassen met de betreffende toetsen.

- Druk op de temperatuertoets  om geleidelijk lagere temperatuurinstellingen te doorlopen, totdat op het display "koude was" (" - ") wordt weergegeven.
- Druk op de centrifugeren toets  om geleidelijk lagere instellingen voor de centrifugeersnelheid te doorlopen, totdat op het display "centrifugeercyclus uitgeschakeld" ("0") wordt weergegeven.

## Wassen en drogen

Volg de instructies in de paragraaf "Alleen wassen" om het gewenste programma te selecteren en eventueel aan te passen.

Druk op de droogmodus toets  om de gewenste droogmodus te selecteren. Er zijn twee droogmodi beschikbaar: automatisch of met timer.

Automatisch drogen met selecteerbare niveaus:

- Kastdroog
- Hangdroog
- Strijkdroog

Timer droogmodus:

Druk herhaaldelijk op de droogmodus toets  om de timer droogmodus in te stellen. Er kunnen tijden van 210 tot 30 minuten worden ingesteld.

## Alleen drogen

Deze functie wordt gebruikt om eenvoudig een natte waslading te drogen die eerder in de was-droogcombinatie of met de hand is gewassen.

- 1) Selecteer met de programmakeuzetoets (draaiknop) een geschikt programma voor het wasgoed dat u wilt drogen (bijvoorbeeld "Katoen" om nat katoenen wasgoed te drogen).
- 2) Druk op de alleen drogen toets  om de wascyclus te annuleren.
- 3) Druk op de droogmodus toets  om de gewenste droogmodus te selecteren. Volg de instructies in de paragraaf "Wassen en drogen" voor uitleg over de verschillende droogmodi.

# Manual for Washer-Dryer Combo

## Turning on the Washer-Dryer Combo

Press the power button ; the start/pause button  will begin to blink slowly.

## Washing Only

Select the desired program using the program selector knob. The duration of the wash cycle will be displayed. The washer-dryer combo automatically shows the possible maximum temperature and spin speed settings for the selected program. If necessary, you can adjust the temperature and/or spin speed settings using the respective buttons.

- Press the temperature button  to cycle through lower temperature settings until "cold wash" ("-") appears on the display.
- Press the spin button  to cycle through lower spin speed settings until "spin cycle disabled" ("0") is shown on the display.

## Washing and Drying

Follow the instructions in the "Washing Only" section to select and adjust the desired program.

Press the drying mode button  to select the desired drying mode. There are two drying modes available: automatic or timed.

Automatic drying with selectable levels:

- Closet dry
- Hanger dry
- Iron dry

Timed Drying Mode:

Press the drying mode button  repeatedly to set the timer. Drying times can be set from 210 to 30 minutes.

## Drying Only

This function is used to dry a load of wet laundry that was previously washed in the washer-dryer combo or by hand.

- 1) Select a suitable program for the laundry you want to dry using the program selector knob (for example, "Cotton" to dry wet cotton laundry).
- 2) Press the dry-only button  to cancel the wash cycle.
- 3) Press the drying mode button  to select the desired drying mode. Follow the instructions in the "Washing and Drying" section for an explanation of the different drying modes.

# Bedienungsanleitung Wasch-Trockner-Kombination

## Einschalten der Wasch-Trockner-Kombination

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  ; die Start/Pause-Taste  beginnt langsam zu blinken.

## Nur Waschen

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwähler (Drehknopf). Die Dauer des Waschgangs wird im Display angezeigt. Die Wasch-Trockner-Kombination zeigt automatisch die möglichen Einstellungen für die maximale Temperatur und die Schleuderdrehzahl des gewählten Programms an. Falls erforderlich, können Sie die Temperatur- und/oder Schleuderdrehzeleinstellungen mit den entsprechenden Tasten anpassen.

- Drücken Sie die Temperaturtaste  , um schrittweise niedrigere Temperatureinstellungen zu durchlaufen, bis im Display "Kaltwäsche" ("-") angezeigt wird.
- Drücken Sie die Schleudertaste  , um schrittweise niedrigere Schleuderdrehzeleinstellungen zu durchlaufen, bis im Display "Schleudergang deaktiviert" ("0") angezeigt wird.

## Waschen und Trocknen

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Nur Waschen", um das gewünschte Programm auszuwählen und gegebenenfalls anzupassen.

Drücken Sie die Trockenmodustaste  , um den gewünschten Trockenmodus auszuwählen. Es gibt zwei Trockenmodi: automatisch oder mit Zeiteinstellung.

Automatisches Trocknen mit wählbaren Stufen:

- Schranktrocken
- Bügeltrocken
- Leichttrocken

Zeitgesteuerter Trockenmodus::

Drücken Sie wiederholt die Trockenmodustaste  , um den Zeit-Trockenmodus einzustellen. Es können Zeiten von 210 bis 30 Minuten eingestellt werden.

## Nur Trocknen

Diese Funktion wird verwendet, um eine nasse Wäscheladung zu trocknen, die zuvor in der Wasch-Trockner-Kombination oder von Hand gewaschen wurde.

- 1) Wählen Sie mit dem Programmwähler (Drehknopf) ein geeignetes Programm für die Wäsche, die Sie trocknen möchten (zum Beispiel "Baumwolle", um nasse Baumwollwäsche zu trocknen).
- 2) Drücken Sie die Nur-Trocknen-Taste  , um den Waschzyklus abubrechen.
- 3) Drücken Sie die Trockenmodustaste  , um den gewünschten Trockenmodus auszuwählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Waschen und Trocknen“ für eine Erklärung der verschiedenen Trockenmodi.