

Handleiding ICY thermostaat

U kunt de temperatuur naar wens aanpassen met de “-” en de “+” toets.

Wanneer u de temperatuur instelt, ziet u (zolang het ‘C’ symbool knippert) de ingestelde temperatuur.

Daarna wordt de actuele temperatuur in de kamer weergegeven.



Manual ICY heating thermostat

You can adjust the temperature to your liking using the “-” and “+” buttons.

When you set the temperature, you will see (whilst the ‘C’ symbol is flashing) the set temperature.

After that, the current temperature in the room will be displayed.